

New Digital Saccharometer

新 デジタル糖分計



SS-36B

糖度・カロリー測定

見やすいデジタル表示

高精度なデータ測定

NEURON

ニューロン株式会社

使い方は **かんたん**

測定は **1滴**でOK

糖度とカロリーが表示されます。

測定

- ① センサー部に測定液を入れます。
- ② 測定スイッチを押します。
- ③ 5秒間程点滅した後に測定値が表示されます。
- ④ 電源/切換スイッチを押すごとに表示単位が切り換わります。(％→kcal)

※使用後はセンサー部を水で洗い、水分を拭き取ってください。

見やすい **デジタル表示**



商品仕様

品名	新デジタル糖分計 SS-36B
用途	液体の糖分濃度測定
測定対象	果物の果汁、清涼飲料水
糖度表示範囲	2.0～25.0重量%
表示方法	液晶によるデジタル表示(小数点以下1桁)
精度保証温度範囲	周囲温度 20～25℃
	測定液温 20～25℃
測定精度	±0.6重量%(シロ糖液を測定した場合)
保存温度	0～60℃(空气中)
電源	単4電池(マンガン)×3本
電池寿命	約500回(1回約15秒)
本体寸法	長さ231.5mm×幅36mm×高さ24mm
本体重量	約150g(電池含む)

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の仕様・外観は製品改良等のため予告なしに変更することがあります。
- このカタログの商品写真は印刷物のため、実際の色とは異なることがあります。
- 本製品の詳細については、販売店または当社までおたずねください。



製造元: **ニューロン株式会社**

お問い合わせ・お申し込みは

スナオ電気株式会社

静岡県浜松市東区下石田町1495

TEL: 053-421-2281 FAX: 053-422-0988